



ACOUS

- Mousse acoustique avec pièce de maintien (installation avec les bouches sanitaires)
- Anneau acoustique (installation avec les bouches cuisines)

Utilisation

- Permet d'améliorer l'isolement acoustique $D_{n,e,w}$ des bouches sans modifier les caractéristiques aérauliques des bouches
- Utilisation sur les bouches :
 - ALIZE HYGRO TEMPO CUISINE
 - ALIZE TEMPO WC
 - ALIZE VISION WC
 - ALIZE HYGRO SDB avec WC
 - ALIZE HYGRO SDB
 - ALIZE ÉLEC avec et sans TEMPO
 - ALIZE HYGRO ÉLEC avec et sans TEMPO
 - ALIZE TEMPO VISION
 - ALIZE HYGRO TEMPO VISION
 - ALIZE HYGRO (HÔTEL)

Composition

- Mousse de mélamine pour la mousse acoustique avec pièce de maintien en plastique
- Fourreau en plastique avec joint et mousse acoustique pour l'anneau acoustique

Mise en œuvre

Mousse acoustique avec pièce de maintien : La mousse s'emboîte derrière la bouche sanitaire avec la pièce de maintien.

Anneau acoustique : L'anneau acoustique s'emboîte dans le conduit, juste derrière la bouche cuisine.